

Kazanınızı Verimli ve Güvenli Kullanmak İçin

- Döküm dilimli kazanlar parçalar halinde teslim edilir ve yerinde montajı yapılır. Çelik gövdeli kazanların montajı fabrikada yapılır, tek parça halinde teslim edilir. Kazanlar teknolojileri gereği kullanıcılar ya da uzman olmayan kişiler tarafından monte edilemez, Aksi halde maddi zararlar meydana gelebilir.
- Döküm dilimli kazanlar, kazan dairesinde kazanın yerinin değiştirilmesi gerektiğinde tümüyle sökülebilir ve yeni yerine montajı yapılabilir. Kazanın sökülmesi işlemlerinin de ALARKO CARRIER yetkili servislerince yapılması önerilir. Aksi halde kazan zarar görebilir.
- Kazanın tesisat, elektrik ve baca bağlantıları uzman kişilerce yapılmalıdır.
- Kazanın oturacağı zemin düzgün ve kazan ağırlığını taşıyacak sağlamlıkta olmalı, kazan özellikleri montaj talimatlarında belirtilen bir kaide ve sac levha üzerine yerleştirilmelidir.
- Montaj, bakım ve onarım işlemleri için kazanın etrafında, montaj talimatlarında belirtilen boşluklar bırakılmalıdır.
- Kazanlarının işletmeye alınması, gerekli ayarlarının ve ilk çalıştırma kontrollerinin yapılması uzmanlık gerektirir. Kazanların işletmeye alınması için eğitilmiş ALARKO CARRIER servisleri yetkilidir.
- Kazan sıcakken tesisata veya kazana su beslemesi yapmayınız. Kazan suyu sıcaklığının 40 ° C'ın altına düşmesini bekleyiniz.
- Kazan aşırı sıcaklık nedeniyle otomatik olarak durmuşsa kazanı yeniden çalıştırmak için kazana soğuk su beslemesi yapmayınız. Bu işlem döküm dilimlerde çatlamaya neden olabilir. Kazanın soğumasını bekleyerek yeniden çalıştırmayı deneyin, eğer çalışmıyorsa lütfen ALARKO CARRIER servisini arayınız.
- Çalışma sırasında kazanın ön kapağı tam kapalı ve brülör bağlantıları tam sıkı olmalıdır.
- Çalıştırma sırasında brülör ateşleme yapmazsa ve kazan durursa, brülörün ya da kazanın yanma odasının kontrolü için çıplak alev kullanılmamalı, kontroller elektrik ışığı ile yapılmalıdır.
- Kazan uzun süre kullanılmayacaksa kazan kontrol paneline gelen elektrik beslemesi ana şalterden kesilmelidir.
- Kazanın kullanılmadığı dönemlerde (örneğin yaz mevsiminde) sirkülasyon pompalarının kireçlenme nedeniyle sıkışmasını önlemek için ayda bir kez 5 dakika süreyle çalıştırınız.
- Kazana veya brülöre her hangi bir müdahalede bulunmadan önce kontrol panosuna gelen elektrik enerjisi kesilmeli, işlemler sırasında elektrik beslemesi kontrol altında, emniyet önlemleri alındıktan sonra yapılmalıdır.
- Kazanın kumanda panosu ve elektrik bağlantıları kazan üzerindeki kapalı bir kumanda panosu ile güvenlik altına alınmıştır. Kumanda panosu ancak uzman kişilerce açılabilir.
- Kazan ve brülörün periyodik ve yıllık bakımları düzenli olarak yaptırılmalıdır. Doğalgaz temiz bir yakıttır. Kazan içinde, duman kanallarında, davlumbaz ve baca bağlantısında aşırı bir kirlenme yapmaz. Sıvı yakıtlı kullanımlarda, yakıt ve yanma kalitesi iyi değilse aşırı kirlenme olabilir. Alarko Carrier kazanları üstün yakma teknolojisi ile doğalgazlı ve sıvı yakıtlı kullanımlarda aşırı bir kirlenmeye neden olmaz. Ancak buna bakılarak, kazan ve brülörün fazla kirlenmediğini öne sürerek bakımlarının düzenli yapılmasından kaçınmamak gerekir. Bakım kazanın veriminin sürekli yüksek tutulması, olabilecek arızaların önceden giderilebilmesi ve cihazların ömürlerinin uzatılması için gereklidir. Bu husus asla unutulmamalıdır.
- Kazanların onarımı ve bakımı uzmanlık gerektirir. Bu kılavuzda, kullanıcının yapması gereken kullanım ve bakım işlemleri açıklanmıştır. Bu işlemler dışında, kullanıcı veya uzman olmayan kişiler çalıştırmak, bakımını yapmak vb. gibi nedenlerle kazanın hiçbir parçasına veya ayarlarına dokunulmamalıdır.
- Bakım ve onarımlarda mutlaka ALARKO CARRIER tarafından önerilen ve sağlanan orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Kazan ceketleri, kazan dururken ve soğukken ıslak ve sabunlu bir bezle temizlenebilir. Ancak brülör kuru ve temiz bir bezle silinmelidir. Kazan ve brülör temizliğinde deterjan vb. gibi aktif temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır.